



Aussenplatz



Longierplatz



Trennschicht mit gelochten Reitmatten



Einbau Tretschicht



Reithalle



Platzbewässerung

Reitbodensystem PARKWAY Standard

System Standard:
Nach dem Einbauen der Fundationsschicht werden Sickerleitungen oder Sickerschlitze gebaut um das Regenwasser abzuführen. Als Trennschicht zwischen der wasserführenden Schicht und der Tretschicht werden gelochte Reitmatten verwendet. Darauf kommt eine ca. 12 cm starke Tretschicht. Der Platz muss bewässert werden.